

Bauanleitung (2012): 4,5 Liter Wildtränke nach Thomas Berner, Wildmeister (DJV)

Materialliste:

1x HTEM DN 110-250 mm	Rohr mit Steckmuffe	2,29 €
1x HTB DN 110-87°	Bogen 87,5°	1,59 €
1x HTB DN 110-67°	Bogen 67,5°	1,59 €
1x HTM DN 110	Muffenstopfen	1,29 €
1x HAT DN 110	Schelle	2,69 €
		<u>9,45 €</u> (Alle Preise ohne Gewähr.)

Man kann auch längere Rohre als 250 mm nehmen. Jedoch sollte man beachten, dass das Wasser spätestens alle 14-Tage gewechselt werden sollte.

Bauanleitung:

1. In die Steckmuffe vom Rohr **(2)** den Muffenstopfen **(1)** einsetzen.
2. Den Bogen 87,5° **(3)** auf das Rohr **(2)** schieben.
3. Den Bogen 67,5° **(4)** auf den Bogen 87,5° **(3)** schieben.
4. Die gefüllte Wildtränke mit der Schelle **(5)** ebenerdig an einem Pfahl befestigen; zum Nachfüllen abschrauben.

